

40:1 RATIO AIR OPERATED GREASE PM45 BOMBA NEUMÁTICA DE GRASA PM45, RATIO 40:1 POMPE PNEUMATIQUE DE GRAISSE PM45, RAPPORT DE PRESSION 40:1 PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA PUMPMASTER 45, RATEIO 40:1

Parts and technical service guide Guía de servicio técnico y recambio Guide d'instructions et pièces de rechange Manual de Serviços Técnicos e Reposições. Part No. / Cód. / Réf. / Cód.:

531410 531420 531411 531421

Description / Descripción / Description / Descrição

EN

Compressed air operated piston-type reciprocating pump. This high flow capacity pump is compatible with mineral and synthetic grease and suitable for large installations with long lengths of piping supplying several outlets simultaneously. This pump is mounted directly on 50 kg and 185 kg drums.

ES

Bomba de pistón alternativo accionada por aire comprimido. Permite bombear grandes caudales de todo tipo de grasas minerales. Aplicable en instalaciones con conducciones de gran longitud para dar servicio simultáneamente a varias salidas de grasa. La bomba se monta directamente sobre bidones de 50 kg y de 185 kg.



Pompe grand débit, à piston alternatif actionné par air comprimé. Permet de distribuer tous types de graisses minérales.

Cette pompe est particulièrement recommandée pour des installations de longue distance dotées de plusieurs postes de distribution pouvant travailler simultanément.

La pompe se monte directement sur fûts de 50 kg et 185 kg.



Propulsora de pistão alternativo, acionada por ar comprimido. Permite bombear grandes vazões de todos os tipos de graxas minerais. Aplicável em instalações em condições de grande distancia para suprir o abastecimento simultâneo de vários pontos de lubrificação. Esta propulsora é diretamente instalada a tambores de 185 kg.




Fig. 1

WARNINGS / ADVERTENCIAS / AVERTISSEMENT / ADVERTÊNCIA

ΕN

WARNING!

READ ALL INSTRUCTION MANUALS, TAGS, AND LABELS BEFORE OPERATING THE EQUIPMENT. THIS EQUIPMENT IS FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

The use of non compatible fluids may cause damage in the pump and serious personal injury. This equipment is not intended for use with fluids that fall within the Group 1 fluid as defined that are explosive, extremely flammable, highly flammable, flammable, very toxic, toxic, oxidizing or where the vapor pressure if greater than 0,5 bar (7 psi) above the pressure atmospheric at the maximum allowable temperature.

The pump generates high or very high pressures. Do not exceed the maximum air inlet pressure of 14 bar (200 psi).

A direct hit against the human body may result in an injury.

This unit may have stored pressure, release all pressure and disconnect from any fluid systems before servicing. To ensure safe operation of this unit, all service work should be by qualified personnel only.

When not in use, be sure to shut off the air supply to avoid accidents.

Do not alter or modify this equipment. Use only Samoa Industrial, S.A. genuine components. Any unauthorized tampering with this equipment, improper use, poor maintenance or removal of identification labels may invalidate the guarantee.

All fittings in the system connected to the outlet of the pump should be suitable for the maximum possible pressure generated by the pump/air motor. If the systems cannot be designed to take the maximum pressure produced by the pump, safety valves or diverter valves should be fitted. ES

¡ADVERTENCIA!

LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y

SUS ADVERTENCIAS ANTES DE EMPEZAR A OPERAR CON EL EQUIPO.

ESTE EQUIPO ES ÚNICAMENTE PARA USO PROFESIONAL.

Los fluidos no adecuados para la bomba pueden causar daños a la unidad de la bomba e implicar riesgos y graves daños personales. Este equipo no está destinado para el uso de fluidos que se encuentran en el apartado 1 de la Directiva de Equipos a Presión. Estos son fluidos explosivos, extremadamente inflamables, altamente inflamables, inflamables, muy tóxicos, tóxicos u oxidantes. O aquellos fluidos cuya presión de vapor sea superior a 0,5 bar (7 psi) sobre la presión atmosférica a la máxima temperatura permitida.

La bomba puede producir presiones elevadas o muy elevadas. Las altas presiones pueden ocasionar lesiones muy graves en el cuerpo humano. No exceder la presión máxima permitida de alimentación de aire de 14 bar (200 psi).

Este equipo puede contener presión almacenada, elimine la presión y desconecte la bomba del sistema de entrada y salida de fluidos en caso de realizar cualquier mantenimiento. Para asegurar el correcto funcionamiento de esta unidad, cualquier operación de mantenimiento solo será llevada a cabo por personal cualificado.

Para prevenir accidentes, cuando el equipo no esté en uso asegúrese la desconexión de este de la línea de alimentación de aire.

No altere la integridad del equipo. Use componentes originales de Samoa Industrial, S.A. Cualquier modificación no autorizada del equipo, uso indebido, mantenimiento incorrecto o la retirada de las etiquetas identificativas puede ser causa de anulación de la garantía.

Todos los accesorios que se encuentren en la línea de salida de fluido deben de ser aptos para la máxima presión generada por la bomba. Si el sistema no está diseñado para soportar la máxima presión ejercida por la bomba, instale válvulas de seguridad o válvulas de derivación.

PT

AVERTISSEMENT!

LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTION ET LES AVERTISSEMENTS AVANT DE COMMENCER À UTILISER L'ÉQUIPEMENT. CE MATÉRIEL EST DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

Leia atentamente o manual de instruções e suas advertências antes de começar a operar o equipamento. Este equipamento é exclusivamente para uso profissional.

ATENÇÃO

Les fluides non-compatibles peuvent endommager la pompe et présenter des risques de blessures graves. Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé avec les liquides tels que définis à l'article 1 de la directive des équipements sous pression qui sont explosifs, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, oxydants ou lorsque la pression de la vapeur est supérieure de 0,5 bar (7 psi) à la pression atmosphérique, à la temperature maximale admissible.

La pompe peut générer des pressions élevées ou très élevées. En cas de fuite, les pressions élevées peuvent causer des blessures corporelles graves. Ne pas dépasser la pression d'entrée d'air maximum de 14 bar (200 psi).

Cet équipement peut rester sous pression même à l'arrêt. Dépressuriser et déconnecter tous les systèmes de distribution de fluide avant l'entretien de la pompe. Pour garantir un bon fonctionnement de cet appareil, tous les travaux d'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.

Losqu'elle n'est pas utilisée, assurez-vous de couper l'alimentation en air de la pompe pour éviter les accidents.

Ne pas modifier cet équipement. Utilisez des composants d'origine fournis par Samoa Industrial, S.A.

Une manipulation non autorisée, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou l'enlèvement des étiquettes d'identifications peuvent invalider la garantie.

Tous les accessoires raccordés en sortie de fluide doivent être adaptés à la pression maximale produite par la pompe. Si le système n'est pas conçu pour résister à la pression maximale exercée par la pompe, l'installation de soupapes de sécurité (comme des clapets de décharge) ou de soupapes dérivation est nécessaire.

Os fluidos não adequados para a propulsora podem causar danos ao mecanismo da propulsora e implicar em acidentes ao usuário do equipamento. Este equipamento não está destinado para o uso com fluidos classificados no Grupo 1, para atmosferas explosivas, que são fluidos extremamente inflamáveis, altamente inflamáveis, inflamáveis, muito tóxicos, tóxicos e oxidantes ou aqueles fluidos cuja pressão de vapor seja superior a 0,5 bar (7 psi) sobre a pressão atmosférica máxima permitida.

A propulsora pode produzir pressões elevadas ou muito elevadas. As altas pressões podem ocasionar lesões gravíssimas no corpo humano. Não exceder a pressão máxima permitida de alimentação de ar de 14 bar (200 psi).

Este equipamento pode conter pressão armazenada, eliminar a pressão e desconectar a propulsora do sistema de abastecimento do fluido, quando for fazer qualquer tipo de manutenção. Para assegurar o correto funcionamento do equipamento, qualquer operação de manutenção somente deverá ser feita por um profissional qualificado.

Para evitar acidentes, quando o equipamento não estiver em uso, desconectar da linha de alimentação de ar.

Não alterar a configuração da propulsora. Usar componentes originais Samoa Industrial, S.A. Qualquer modificação não autorizada deste equipamento, uso indevido, manutenção incorreta ou a retirar as etiquetas de identificação levará a anulação da garantia.

Todos os acessórios que se encontram na linha de saída do fluido devem ser adequados para a máxima pressão gerada pela propulsora (200 psi). Se o sistema estiver danificado para suportar a pressão máxima exercida pela propulsora em funcionamento, instalar válvulas de segurança ou válvulas de escape.

It is recommended to install this pump on a drum using a reinforced cover due to weight considerations, but it is possible to install it two different ways:

- **a.** Mounting with reinforced cover (418026 for 185 kg drum and 418025 for 50 kg drum). Insert the pump through the cover and fasten it with the enclosed screws.
 - Insert the pump through the bung opening and fasten the cover onto the drum firmly (see figure 2).
- **b.** Mounting with cover (418006 for 185 kg drum and 418016 for 50 kg drum) and bung adaptor 360001. Fasten the cover onto the drum and screw the nut of the bung adaptor securely into the 2" bung opening of the cover. Insert the pump through the nut and adjust it with the star nut to the desired height (see figure 3).

FR

Nous recommendons l'installation sur fût avec couvercle renforcé en raison de son poids et des vibrations générées pendant son fonctionnement.

Il est possible d'installer la pompe de deux façons différentes:

- **a.** Installation avec couvercle renforcé (418026 pour fût de 185 kg et 418025 pour fût de 50 kg).
 - Introduire la pompe par le couvercle et la fixer à l'aide des vis fournies.
 - Fixer fermement le couvercle sur le fût (fig. 2)
- **b.** Installation avec couvercle (418006 pour fût de 185 Kg et 418016 pour fût de 50 kg) et adaptateur réglable (360001). Fixer le couvercle sur le fût et serrer l'écrou de l'adaptateur réglable au filet du couvercle.
 - Introduire le tube par l'écrou et le placer à la hauteur désirée à l'aide de la fausse bonde (fig. 3).

ES

Se recomienda la instalación sobre bidón con tapa reforzada debido a su peso y a las vibraciones generadas durante su funcionamiento, de todas formas se puede instalar la bomba de dos formas diferentes:

- **a.** Montaje con tapa reforzada (418026 para bidón de 185 kg y 418025 para bidón de 50 kg). Inserte la bomba por la tapa y fíjela con los tornillos suministrados. Fije la tapa sobre el bidón firmemente (ver figura 2).
- **b.** Montaje con tapa (418006 para bidón de 185 kg y 418016 para bidón de 50 kg) y adaptador ajustable 360001. Fije la tapa sobre el bidón y rosque la tuerca del adaptador ajustable en la rosca de la tapa. Inserte la bomba por la tuerca y fíjela con la estrella a la altura deseada (ver figura 3).

PT

A instalação deve ser feita diretamente ao tambor com tampa reforçada, devido ao seu peso e as vibrações geradas pela propulsora durante o seu funcionamento. A propulsora deve ser instalada da seguinte forma:

- **a.** Com a tampa reforçada, Introduzir a propulsora pelo furo central, alinhar os furos da base da propulsora com os furos da tampa e fixar os parafusos.
- **b.** Fixar a tampa no tambor (figura 2).




Fig. 2




Fig. 3

Figure 4 is a typical installation shown with all the recommended accessories for the pump to operate correctly.

NOTE: The compressed air supply must be set between 2 and 14 bar (29 and 200 psi), being 6 bar (90 psi) the recommended pressure. An air closing valve must be installed, in order to be able to close the compressed air line at the end of the day (If the air inlet not is closed and there is a leakage in some point of the grease outlet circuit, the pump will start automatically, emptying the container).

ES

A título informativo, se muestra en la figura 4 una instalación típica con todos los elementos recomendados para su correcto funcionamiento.

NOTA: La presión de alimentación de aire debe estar comprendida entre 2 y 14 bar siendo 6 bar la presión recomendada. Es aconsejable instalar, asimismo, una válvula de cierre para poder cerrar la alimentación de aire al final de la jornada (en caso de roturas o fugas en la salida de grasa, si la alimentación de aire no está cerrada, la bomba se pondría en marcha automáticamente, pudiendo vaciarse completamente el depósito).

FR


La figure 4 vous présente à titre informatif une installation typique dotée de tous les éléments recommandés pour son bon fonctionnement.

NOTE: La pression d'alimentation en air doit être comprise entre 2 et 14 bar sachant que la pression recommandée est de 6 bar. Nous conseillons aussi l'installation d'une vanne d'arrêt pour pouvoir fermer l'alimentation d'air en fin de journée (en cas de fuites dans la sortie de graisse, si l'alimentation d'air n'est pas fermée, la pompe peut se mettre en marche automatiquement et vider complètement le réservoir).

PT

Para titulo informativo, como mostra a figura 4, ilustramos uma instalação típica com todos os elementos recomendados para o correto funcionamento da propulsora.

NOTA: A pressão de alimentação de ar deve estar calibrada entre 3 e 10 bar (40 a 140 psi), sendo 30-200 psi, sendo a pressão recomendada de 80 psi. Mesmo assim é recomendado instalar o feltro regulador de ar, para poder regular e fechar a alimentação de ar no final de cada dia de trabalho (no caso de rupturas ou vazamentos na saída da graxa, se a alimentação de ar não estiver fechada, a bomba se coloca em funcionamento automaticamente, podendo esvaziar completamente o tambor de graxa).



EN EN

Pos	Description	Descripción	Part No. / Cod.
Α	Air shut off valve	Válvula de corte de aire	950319+239004
В	Filter regulator	Filtro regulador	241001
C	Air hose	Manguera de aire	362100
D	Quick coupling	Enchufe rápido	251412
E	Connection nipple	Conector rápido	255412
F	Pump (185 kg drum)	Bomba (bidón 185 kg)	531410
G	Grease hose	Manguera grasa	412392
Н	Grease shut off valve	Válvula de cierre de grasa	950304
ı	Cover	Тара	418026
J	Follower plate	Plato seguidor	417004
K	Pressure Relief Valve	Válvula de descarga	

FR PT

Pos	Description	Descripción	Part No. / Cod.
Α	Vanne d'arrêt pour ligne air – levier court	Registro para fechamento da linha de ar	950319+239004
В	Régulateur/filtre	Filtro Regulador de Ar	241001
C	Flexible de liaison air	Mangueira de ar	362100
D	Raccord rapide	Engate rapido	251412
E	Embout rapide	Conector para engate rápido	255412
F	Pompe (fût 185 kg)	Propulsora (bidón 185 kg)	531410
G	Flexible graisse	Mangueira para abastecimento de graxa	412392
н	Vanne d´arrêt pour circuit graisse	Válvula de abastecimento	950304
1	Couvercle	Tampa adaptável a tambores	418026
J	Plateau suiveur	Compactador	417004
K	Soupape de déchargement	Válvula de alivio para propulsoras	

Operation / Modo de empleo / Mode d'emploi / Modo de Operação

EN

This pump is self–priming. To prime it the first time, it is convenient to connect the air supply to the pump while keeping the outlet gun opened, and increase the air pressure slowly from 0 to the desired pressure by using a pressure regulator. Once grease starts flowing through all the outlets, the pump is primed.

The pump starts to pump when an outlet valve is opened, for example a grease control gun.

NOTE: It is important that the foot valve do not come in contact with dirty areas, such as a workshop floor, because it may become contaminated with dirt or other particles that can damage the seals.



Cette pompe est auto-amorçante. Pour l'amorcer pour la première fois, il est préférable de brancher l'air à la pompe en maintenant ouverte la poignée de sortie, en augmentant lentement la pression à partir de 0 bar jusqu'à la pression désirée à l'aide du régulateur de pression. La pompe est amorcée lorsque la graisse fluit à travers les sorties.

La pompe commence à pomper dès que la vanne de sortie est ouverte, comme par exemple la poignée de distribution de graisse.

NOTE: Ill est important que le clapet de pied ne soit pas en contact avec des zones sales, telles que le sol d'un garage, car la pompe peut être endommagée par des saletés.

ES

Esta bomba es auto-cebante. Para cebarla la primera vez, conectar el aire a la bomba manteniendo abierta la pistola de salida, incrementando la presión lentamente desde 0 bar a la presión deseada con el regulador de presión. La bomba está cebada cuando la grasa sale por todas las salidas.

La bomba empieza a bombear cuando se abre la válvula de salida, por ejemplo una pistola de control de grasa.

NOTA: Es importante que la válvula de pie no esté en contacto con zonas sucias, tales como el suelo de un taller, porque puede entrar virutas o partículas que podrían llegar a dañar el mecanismo de la bomba.



No primeiro uso é indicado encher o sistema da propulsora com o fluido, procedimento também conhecido como sangria.

- Conectar o ar comprimido a propulsora, colocando pressão aos poucos, através do feltro regulador de ar, desde 28 psi até a pressão máxima de 200 psi (pressão suficiente para a propulsora trabalhar com bom desempenho).
- 2. Manter a válvula de abastecimento aberta.
- 3. Quando a graxa começar a sair continuamente através da válvula, a propulsora está com seu circuito totalmente preenchido.

NOTA: É importante que a válvula de pé da propulsora não esteja em contato em áreas com sujeira, como o chão de oficinas, porque partículas da sujeira podem ser aspiradas juntamente com o óleo danificando as juntas e outros mecanismos da propulsora.

Symptoms	Possible Reasons	Solutions
	No suitable air supply pressure.	Increase the air supply pressure.
The pump is not working or there is no grease delivery.	Some outlet circuit element is clogged or closed.	Clean or open the outlet circuit.
	There is an air pocket in the grease inlet area.	Stir and repack the grease.
The pump begins to operate very fast.	The drum is empty or the grease level is beneath the suction tube inlet.	Replace the drum or insert the suction tube until the inlet reaches the grease level.
The pump keeps on operating	There is a grease leakage at some point in the circuit.	Verify and tighten or repair.
although the grease outlet is closed.	Contamination in the upper valve.	Disassemble and clean. Replace if damaged.
	Contamination in the foot valve.	Disassemble and clean. Replace if damaged.
Grease leakage through the air outlet muffler or the leakage warning hole on the pump body (69).	Grease has passed over to the air motor caused by scratched piston rod (49) or worn or damaged seals (54, 57).	Verify the piston rod (49) and replace damaged / worn parts.
	Damaged or worn piston O ring (44).	Replace O Ring (44).
Air leakage through the air outlet muffler (25).	The air seal (8) of the inverter assembly is damaged or worn.	Replace the air seal (8).
	Damaged or worn spool seals.	Replace the seals (18) and (20).
	Contamination in the foot valve.	Remove and clean. Replace if damaged.
Grease output too low or diminishes	Contamination in the upper valve.	Remove and clean. Replace if damaged.
over time.	The exhaust muffler is clogged by compressed air dirt or lubricant.	Replace the muffler felt.

ES

Síntomas	Posibles causas	Soluciones
	Presión de suministro de aire no adecuada.	Incremente la presión del aire de suministro.
La bomba no funciona o no hay	Algún elemento del circuito de salida está obstruido o cerrado.	Limpie o abra el circuito de salida.
entrega de grasa.	Se han creado bolsas de aire alrededor de la zona de succión de la bomba.	Compacte la grasa.
La bomba empieza a funcionar mucho más aprisa.	El depósito esta vacío o el nivel está por debajo del tubo de succión.	Llene el depósito o cale el tubo de succión hasta llegar al nivel de la grasa.
La hamba sigua funciananda	Existe fuga de grasa en algún punto del circuito.	Verifique y apriete o repare.
La bomba sigue funcionando aunque se cierre la salida de grasa.	Válvula de impulsión no cierra por impurezas.	Desmonte y limpie.
aurique se cierre la salida de grasa.	Válvula inferior no cierra por impurezas o por deterioro.	Desmonte y limpie. Sustituya en caso de deterioro.
Pérdida de grasa por los silenciadores de escape de aire o por el orificio testigo de fugas en el cuerpo de salida (69).	La grasa ha pasado al motor de aire causado por vástago (49) rayado o desgaste o dete- rioro de las juntas (54, 57) del inserto.	Verifique el vástago (49) y sustituya las piezas gastadas/ dañadas.
D. III I	Junta del émbolo de aire desgastada (44).	Sustituya la junta (44).
Pérdida de aire por el escape de aire (25).	Junta del pistón sensor desgastada (8).	Sustituya la junta (8).
(23).	Juntas de la corredera inversora desgastadas.	Sustituya las juntas (18) y (20).
	Válvula inferior con impurezas.	Desmonte y limpie. Sustituya en caso de deterioro.
Disminución del caudal entregado.	Válvula superior con impurezas.	Desmonte y limpie. Sustituya en caso de deterioro.
	El silenciador está colmatado por impurezas o lubricante del aire comprimido.	Reemplace el fieltro del silenciador.

Symptomes	Causes possibles	Solutions
	Pression insuffisante de la distribution d´air.	Augmenter la pression de la distribution d'air.
La pompe ne fonctionne pas ou ne distribue pas de graisse.	Un des éléments du circuit de sortie est bouché ou fermé.	Nettoyer et ouvrir le circuit de sortie.
	Poches d'air autour de la zone d'entrée de la graisse.	Compacter la graisse.
La pompe commence à pomper beaucoup trop vite.	Le réservoir est vide ou le niveau de graisse est inférieur à celui de la zone d'entrée de la pompe.	Remplacer le réservir ou caler le tube d´aspiration là où se trouve la graisse.
	Fuite de graisse en un certain point du circuit.	Vérifier et serrer ou bien réparer si nécessaire.
La pompe continue à fonctionner bien que la sortie de graisse soit	La soupape d'impulsion est mal fermée en présence d'impuretés d'd'impuretés.	Démonter et nettoyer.
fermée.	Le clapet de pied est mal fermé en raison de l'usure ou en présence d'impuretés.	Démonter et nettoyer le clapet de pied et le remlacer si nécessaire.
Fuite de graisse au niveau des silencieux par où s'échappe l'air ou par l'orifice témoin des fuites dans le corps de la pompe.	La graisse est passée au moteur d'air car la tige (49) est rayée ou usée, ou car les joints (54, 57) sont usés.	Vérifier la tige (49) et remplacer les pièces usées si nécessaire.
Fuite d'air par aù s'échappe l'air	Joint du piston d'air usé (44).	Remplacer le joint (44).
Fuite d´air par où s´échappe l´air (25).	Joint du piston capteur usé (8).	Remplacer le joint (8).
(23).	Joints du distributeur inverseur uses.	Remplacer les joints (18) y (20).
	Présence d'impuretés dans la soupape inférieure.	Démonter et nettoyer. Remplacer si nécessaire.
Diminution du débit de la distribution de graisse.	Présence d'impuretés dans la soupape supérieure.	Démonter et nettoyer. Remplacer si nécessaire.
distribution de graisse.	Le silencieux est bouché par des impuretés ou le lubrifiant d'air comprimé.	Remplacer le feutre du silencieux.

PT

Problema	Causas Possíveis	Solução
	Pressão de ar não está adequada.	Aumentar a pressão de ar.
A propulsora não funciona ou o abastecimento de graxa não esta acontecendo.	Algum elemento na linha de saída está obstruído ou fechado.	Verificar os elementos da linha de abastecimento (mangueira e válvulas de graxa).
acontecendo.	Há bolhas de ar ao redor da área de sucção da propulsora.	Compactar a graxa.
A propulsora esta batendo muito rápido.	O tambor ou reservatório esta vazio ou o nível de graxa esta abaixo do tubo de sucção da propulsora.	Substituir o tambor de graxa ou abaixar a propulsora dentro do tambor até que o tubo de sucção alcance o nível da graxa no tambor.
A propulsora continua funcionando	Há vazamento de graxa em algum ponto na linha de saída.	Verificar as conexões da mangueira, a válvula de graxa e fazer a manutenção ou a substituição caso estejam com problema.
quando a válvula de saída esta desativada.	Sujeira na válvula de impulsão.	Desmontar e limpar a válvula, ou substituir em caso de estar danificada.
	Sujeira na válvula inferior ou a válvula esta danificada.	Desmontar e limpar a válvula. Troca a válvula se estiver danificada.
Vazamento de graxa através do silenciador de ar ou pelos orifícios de escape do corpo de saída.	A graxa esta passando através do motor de ar, causado pelo pistão (49) riscado ou pelas vedações estarem danificadas (54, 57).	Verificar o pistão (49) e substituir as peças danificadas.
Manager de la constant de la constan	Junta do embolo de ar esta gasta (44).	Fazer a troca da junta (44).
Vazamento de ar pelo silenciador	Junta do sensor do pistão esta danificada (8).	Substituir a junta (8).
(25).	Juntas da haste do inversor esta desgastada.	Substituir as juntas (18) y (20).
	Sujeira na válvula inferior Desmontar e limpar.	Fazer a troca em caso da válvula estar danificada.
Diminuição da vazão no abastecimento de graxa.	Sujeira na válvula superior.	Desmontar e limpar. Fazer a troca em caso da válvula estar danificada.
	O silenciador esta tomado por impurezas da graxa ou ar comprimido.	Trocar o feltro do silenciador.

8 853 804 R. 06/15

EN

FR

WARNING: Before starting any kind of maintenance or repair, disconnect the compressed air supply and open the valve to relieve the grease pressure.

AVERTISSEMENT: avant de commencer toute opération de nettoyage ou d'entretien, il faut obligatoirement débrancher l'alimentation en air et actionner la vanne sortie pour relâcher toute la pression de la graisse.

ES

ATENCIÓN: Antes de empezar cualquier tipo de mantenimiento o reparación, desconecte el aire de alimentación y accione la válvula de salida para soltar la presión de la grasa.

PT

ATENÇÃO: Antes de começar qualquer tipo de manutenção, desconectar o engate rápido da propulsora e acionar o bico de abastecimento para eliminar a pressão da graxa.

Separate the air motor from the pump / Como separar el motor de aire de la bomba / Comment séparer le moteur d'air de la pompe / Como separar o motor de ar da Propulsora

ΕN

- 1. Fix the pump in a vise in horizontal position (fig. 5). Gently blow with a hammer the upper tube (73) close to the body (69) in order to break the thread locker.
- 2. Unscrew the nut (94) and remove the primer (93).
- **3.** Put a bar, rod or any kind of strong tube in the fluid outlet and use it as a lever to unscrew the air motor.
- **4.** Once unscrewed, pull the motor away untill the elastic pin (70) into the rod (49) becomes visible. With a hammer and a suitable pin punch, eject the pin (70). The motor becomes loose.

FR


- Placer la pompe à l'horizontale sur un établi qui la soutiendra par le tube d'aspiration (fig 5) Donner quelques coups de marteau dans le tube supérieur (73) près de l'union avec le corps (69) pour rompre le frein filet.
- 2. Dévisser l'écrou de l'amorceur (94) et démonter-le (93).
- **3.** Placer un tube robuste et long pour faire levier à la sortie du materiel et utiliser le pour dévisser le moteur.
- 4. Une fois dévissé, tirer le moteur jusqu'à la goupille (70) de la tige (49). Avec un marteau et une tige filetée, sortir la goupille (70). Le moteur est libéré.

ES

- **1.** Fije la bomba en posición horizontal en una mordaza (fig. 5). Dé unos golpes con un martillo en el tubo superior (73), cerca de la unión con el cuerpo (69) para romper el sellador de rosca.
- 2. Desenrosque la tuerca de cebador (94) y desmonte éste (93).
- **3.** Coloque una barra o tubo robusto y largo (para servir de palanca) en la salida de material, y úselo para desenroscar el motor.
- **4.** Una vez desenroscado, tire del motor hasta ver el pasador (70) del vástago (49). Con un martillo y un botador, saque el pasador (70). El motor queda suelto.

PT

- **1.** Fixar a propulsora em uma morsa, prendendo o corpo da propulsora na posição horizontal (figura 6). Aplicar alguns golpes com martelo no tubo superior (73), perto da união do corpo (69) para romper o selamento da rosca.
- 2. Desrosquear a porca da escorva (94) e remover d tubo de sucção (93).
- **3.** Colocar uma barra, vareta ou qualquer tubo forte na saída do fluido e usar como uma alavanca para desapertar o motor de ar.
- **4.** Uma vez desapertado, puxar o motor de ar até o pino que atravessa o tubo esteja visível (70) na haste (49). Com um martelo e um pino perfurador adequado, retire o pino (70). O motor de ar esta solto.



2015 06 15-12

Repair and cleaning procedure / Procedimentos de reparación y limpieza / Instructions de réparation et de nettoyage / Procedimentos de reparo e limpeza


Clean the muffler / Limpieza del silenciador / Nettoyer le silencieux / Limpeza do silenciador

EN

- 1. Unscrew bolts (27).
- 2. Remove exhaust assembly (25).
- 3. Unscrew the bolts (24) and remove the cap (29).
- 4. Remove the felt (30).
- 5. Remove the felt (31) and deflector (28).
- **6.** Remove the bottom felt (30) and replace it with a new one.
- 7. Put back the deflector (28).
- **8.** Insert the screws (27) and then a new felt (31). If not in this order, it could be tricky to insert the screws.
- **9.** Put a new felt (30).
- **10.** Put back the cap (29) and its screws (24).
- **11.** Ensuring the screws (27) stay into the muffler (25), put said muffler on the motor and fix it with said screws.
- **12.** It is also available a whole muffler assembly kit (539005), with replaces the old one just operating the screws (27).

ES

- 1. Desenrosque los tornillos (27).
- 2. Retire el conjunto del silencioso (25).
- 3. Desenrosque los 4 tornillos (24) y retire la tapa (29).
- 4. Extraiga el fieltro (30).
- 5. Extraiga el fieltro (31) y el deflector (28).
- 6. Extraiga el fieltro del fondo (30) y sustitúyalo por uno nuevo.
- 7. Coloque de nuevo el deflector (28).
- **8.** Inserte los tornillos (27) y posteriormente un nuevo fieltro (31). Si no se hace en este orden, puede ser complicado insertar los tornillos.
- 9. Coloque un nuevo fieltro (30).
- 10. Coloque la tapa (29) y sus tornillos (24).
- **11.** Asegurándose de que los tornillos (27) no se salen del silenciador (25), sitúe dicho silenciador en el motor y rosque dichos tornillos.
- **12.** También está disponible un kit de silenciador completo (539005), con el cual sólo sería necesario sustituir el silenciador viejo por el nuevo mediante los tornillos (27).



Repair and cleaning procedure / Procedimentos de reparación y limpieza / Instructions de réparation et de nettoyage / Procedimentos de reparo e limpeza

Clean the muffler / Limpieza del silenciador / Nettoyer le silencieux / Limpeza do silenciador

FR

- 1. Dévisser les vis (27).
- 2. Retirer l'ensemble d'échappement (25).
- 3. Dévisser les 4 vis (24) et enlever le bouchon (29).
- 4. Retirer le feutre (30).
- **5.** Retirer le feutre (31) et le déflecteur (28).
- 6. Retirer le feutre du fond (30) et le remplacer par un nouveau.
- 7. Remettre le déflecteur (28).
- **8.** Insérer les vis (27), puis un nouveau feutre (31). Si ce n'est pas dans cet ordre, il pourrait être difficile d'insérer les vis.
- 9. Mettre un nouveau feutre (30).
- 10. Remettre le bouchon (29) et les vis (24).
- **11.** Placer les vis (27) dans le silencieux (25), mettre le silencieux sur le moteur et le fixer avec les vis.
- **12.** Un kit complet de silencieux (539 005),est également disponible.
 - Dans ce cas, il est seulement nécessaire de remplacer l'ancien silencieux avec les vis (27).

PT

- 1. Desrosquear os parafusos (27).
- 2. Retirar o conjunto do silenciador (25).
- **3.** Desrosquear os 4 parafusos (24) e retirar a tampa (29).
- 4. Retirar o feltro (30).
- 5. Remover o feltro (31) e o defletor (28).
- 6. Retirar o feltro do fundo (30) e substituir por um novo.
- 7. Recolocar o defletor (28).
- **8.** Inserir os parafusos (27) e posteriormente um novo feltro (31). Apertar os parafusos (27).
- 9. Colocar um feltro novo (30).
- **10.** Colocar a tampa (29) e seus parafusos e apertar os parafusos (24).
- **11.** Inserir os parafusos (27) no silenciador (25), encaixar o silenciador no lugar e fixar os parafusos.
- **12.** O essencial é trocar todo o conjunto do silenciador. Desta forma basta retirar os parafusos do silenciador e remover o conjunto do silenciador e substituir por um conjunto novo recolocando e apertando os parafusos (27).

EN

- 1. Unscrew the bolts (24) and remove the cap (23).
- **2.** Ensuring the screws (27) remain into the muffler (25), unscrew them and take away the muffler. Take away the o-ring (16).
- **3.** Strike gently with a plastic tool through exhaust seat to remove the spool valve (19).
- **4.** Replace the seals (18) and (20) with new ones or replace the whole spool (19) with its seals factory installed (kit 539006). This is strongly recommended in order to ensure the correct assembly of the seals.

FR


- 1. Dévisser les boulons (24) et enlever le bouchon (23).
- Dévisser les vis (27) et les conserver sur le silencieux (25), séparer le silencieux du moteur.
 Ôter le joint torique (16).
- **3.** Frapper doucement côté silencieux avec un outil en plastique pour extraire le tiroir du distributeur (19).
- **4.** Remplacer les joints de tiroir (18) et (20) par des neufs ou remplacer tout le tiroir (19) avec son kit de joints usine (kit 539006) pré-montés. Ceci est fortement recommandé afin d'assurer l'assemblage correct des joints.

ES

- **1.** Desenrosque los tornillos (24) y retire la tapa del tope de corredera (23).
- **2.** Desenrosque los tornillos (27) y, asegurándose de que no se salen del silenciador (25), separe dicho silenciador del motor. Extraiga la tórica (16).
- **3.** Con ayuda de un útil de plástico, golpeando suavemente por el lado del silenciador, extraiga la corredera del distribuidor (19).
- **4.** Sustituya las juntas de corredera (18) y (20), o bien sustituya la corredera (19) completa con sus juntas ya instaladas de fábrica (kit 539006). Ésta es la opción recomendada para asegurar que las juntas están correctamente instaladas.

PT

- 1. Desrosquear os parafusos (24) e retirar a tampa (23).
- **2.** Desrosquear os parafusos (27) e assegurar que não se soltem do silenciador (25), separar o silenciador do motor. Retirar o anel de vedação (16).
- **3.** Com a ajuda de uma ferramenta plastica, golpear levemente o lado do silenciador, para extrair a valvula do distribuidor de ar (19).
- **4.** Substituir as vedações da valvula do distribuidor de ar (18) e (20), ou substitua a valvulo do distribuidor de ar completa com suas juntas já colocadas de forma correta (19). Esta é a opção mais recomendada para assegurar que as vedações sejam instaladas corretamente e a valvula do distribuidor de ar assegura o bom funcionamento da propulsora.



Repair and cleaning procedure / Procedimentos de reparación y limpieza / Instructions de réparation et de nettoyage / Procedimentos de reparo e limpeza

Air motor seals / Juntas del motor de aire / Joints du moteur d'air / Juntas do motor de Ar

EN

- 1. Unscrew the bolts (2) and remove the cap (3).
- 2. Unscrew the sensor sleeve (4).
- **3.** With a manual clamp on the nut (5), pull the rod (40) outwards until its central recess appears (fig. 8a). Then, with another manual clamp, grab the rod (40) on said recess to prevent sealing surface to be damaged, and unscrew the nut (5) (fig. 8b).
- **4.** Remove o-ring (6) and ring (7), and replace them with new ones later.
- **5.** Unscrew the bolts (55). Pull the motor body (13) outwards to free it along with bridle (36).
- 6. Take away the gasket (9) and replace its seals (8) and (10).
- **7.** Unscrew the bolts (37) and split the motor (13) from the bridle (36). Take away the washer (32) and replace the seal (8).
- **8.** Take away the cylinder (50) while carefully holding the air piston (45). Replace the piston seal (44).
- **9.** Reassemble in reverse order, applying thread locker in screws (37), nut (5) and sensor sleeve (4).

NOTE: all these seals are included in the available kit 539002.

FR

- 1. Dévisser les quatre vis (2) et retirer le couvercle (3).
- 2. Dévisser le bouchon de l'inverseur (4).
- 3. Avec une pince manuelle sur la douille de serrage (5), tirer la tige (40) vers l'extérieur jusqu'à ce qu'apparaisse son évidement central (Fig. 8a). Puis, avec une autre pince manuelle, saisir la tige (40) sur l'évidement pour prévenir les dommages sur la surface pouvant entrainer des problèmes d'étanchéité, et dévisser l'écrou (5) (fig. 8b).
- **4.** Enlever le joint (6) et la bague (7), puis utiliser les nouvelles lors du remontage.
- Dévisser les quatre vis (55). Retirer le moteur (13) pour libérer la tête avec la bride (36).
- **6.** Retirer le capuchon de l'inverseur (9). Remplacer les joints (8) et (10) de ce capuchon.
- **7.** Dévisser les cinq vis (37) et séparer le corps de moteur (13) de la bride (36). Retirer la rondelle (32) et remplacer le joint (8).
- **8.** Retirer le cylindre (50) en tenant soigneusement le piston (45). Remplacer le joint (44) du piston.
- **9.** Remontage dans l'ordre inverse, Application frein filet sur les vis (37), la douille de serrage (5) et le bouchon de l'inverseur (4).

Remarque: les nouveaux joints d'étanchéité nécessaires sont inclus dans le kit 539 002.

ES

- 1. Desenrosque los cuatro tornillos (2) y quite la tapa (3).
- 2. Desenrosque el tapón inversor (4).
- 3. Con ayuda de una mordaza manual sobre el casquillo (5), tire hacia fuera del vástago (40) hasta que aparezca su rebaje central (fig. 8a). Después, con otra mordaza manual agarre el vástago (40) en dicha zona rebajada central para no dañar la superficie destinada al sellado y desenrosque el casquillo (5) (fig. 8b).
- **4.** Deseche la tórica (6) y el aro (7), y use otros nuevos posteriormente al volver a montar.
- **5.** Desenrosque los cuatro tornillos (55). Tire hacia arriba del cabezal motor (13) hasta liberarlo junto con la brida (36).
- **6.** Quite el casquillo inversor (9). Sustituya las juntas (8) y (10) de este casquillo.
- **7.** Desenrosque los cinco tornillos (37) y separe el cuerpo motor (13) de la brida (36). Extraiga la arandela (32) y sustituya la junta (8).
- **8.** Retire el cilindro (50) sujetando con cuidado el émbolo (45). Sustituye la junta (44) de dicho émbolo.
- **9.** Vuelva a montar el conjunto en sentido inverso, aplicando fijador de rosca en los tornillos (37), casquillo (5) y tapón inversor (4).


NOTA: las juntas nuevas necesarias están incluidas en el kit 539002.


PT


- **1.** Desrosquear os quatro parafusos (2) e retiar a tampa (3).
- 2. Desrosquear a tampa do inversor (4).
- **3.** Com ajuda de um alicate de pressão manual sobre a carcaça (5), tirar para fora a haste(40) até que possa ver o rebaixamento central (8.a). depois, com outro alicate de pressao manual agarrar a haste (40) na zona do rebaixamento central para não danificar a superficie destinada a vedação e desrosquear a carcaça (5) (figura 8.b).
- **4.** Remover o o-ring (6) e a arruela (7), e trocar estas peças ao montar o equipamento.
- **5.** Desrosquear os quatro parafusos (55). Puxar para cima para liberar o motor (13), juntamente com a flange (36).
- **6.** Retirar a capar do inversor (9). Substituir as juntas (8) e (10) da capa do inversor.
- 7. Desrosquear os cinco parafusos (37) e separar o corpo do motor (13) da flange (36). Extrair a arruela (32) e substiuir as juntas (8).
- **8.** Retirar o cilindro (50), tomando cuidado enquanto retira o embolo (45). Substituir a junta (44) deste embolo.
- **9.** Voltar a montar o conjunto no sentido contrario, colocando veda-rosca nos parafusos (37), capa (5) e tampa do inversor (4).


NOTA: As juntas novas devem ser substituidas todas juntas.

Air motor seals / Juntas del motor de aire / Joints du moteur d'air / Juntas do motor de Ar









Repair and cleaning procedure / Procedimentos de reparación y limpieza / Instructions de réparation et de nettoyage / Procedimentos de reparo e limpeza

Lower seals kit / Sustitución juntas bajos / Remplacement des joints bas / Substituição das Juntas de Baixo

ΕN

- **1.** Take away the air motor from the lowers, as described previously.
- 2. Unscrew the bolts (68) and remove the body (69).
- **3.** Unscrew the scraper nut (51) and extract both the washer (53) and the gasket (56). Replace seals (52), (54) x 2, (55) and (57) by new ones.
- **4.** Take away the assembly consisting of parts (71), (75), (80) and (85) from the lowers.
- **5.** With the tube (73) secured on a vise, unscrew the tube (95).
- **6.** Extract the parts 2 x (74), (91) and (92). Take away the circlip (87) from the valve (91) and replace parts (88), (89) and (90) by new ones.
- 7. Using the knurled surface, unscrew the part (81) and replace the seals $2 \times (82)$ and (83) by new ones.
- **8**. Assemble again in reverse order, replacing all metallic seals (72) and (74) by new ones.
- 9. All necessary seals are inlcuded in the available kit 534400.

FR

- 1. Séparer le moteur d'air des joint bas tel qu'on l'a décrit antérieurement.
- 2. Dévisser les vis (68) et extraire le corps (69).
- **3.** Dévisser l'écrou (51) et extraire la rondelle (53) et le porte-joints (56). Remplacer par des joints nouveaux les (52), (54)x2, (55) et (57).
- **4.** Extraire l'ensemble formé par (71), (75), (80) et (85) de l'intérieur des joints bas.
- 5. Avec le tube (73) fixé par un étau, dévisser le tube (95).
- **6.** Extraire les composants (74)x2, (91), (92). Retirer le circlip (87) de la valve (91) et remplacer les composants (88), (89) et (90) par des neufs.
- **7.** Profitnat du molletage, dévisser le composant (81) et remplacer les joints (82)x2 et (83) par des neufs.
- **8.** Remontage dans l´odre inverse, en remplaçant tous les joints métalliques (72) et (74).
- 9. Tous les joints sont inclus dans le kit 534400.

ES

- 1. Separe el motor de aire de los bajos, tal como se describe anteriormente.
- 2. Desenrosque los tornillos (68) y extraiga el cuerpo (69).
- **3.** Desenrosque el inserto (51) y extraiga la arandela (53) y el portajuntas (56). Reemplace por juntas nuevas las (52), (54) x 2, (55) y (57).
- **4**. Extraiga el conjunto formado por (71), (75), (80) y (85) del interior de los bajos.
- **5**. Con el tubo (73) amarrado en mordaza, desenrosque el tubo (95).
- **6.** Extraiga los componentes (74) x 2, (91), (92). Retire el circlip (87) de la válvula (91) y reemplace los componentes (88), (89) y (90) por unos nuevos.
- **7**. Aprovechando el moleteado, desenrosque el componente (81) y reemplace las juntas (82) x 2 y (83) por unas nuevas.
- **8.** Vuelva a ensamblar todo en orden inverso, sustituyendo todas las juntas metálicas (72) y (74).
- **9**. Todas las juntas necesarias se incluyen en el kit 534400.

PT

- **1**. Separar o motor de ar das partes inferiores, tal como descreve a figura acima.
- 2. Desrosquear os parafusos (68) e remover o corpo (69).
- **3.** Desrosquear o inserto (51) e retirar a arruela (53) e os juntas (56). Substituir por juntas novas (52), (54)x2, (55) e (57).
- **4.** Extrair o conjunto (71), (75), (80) e (85) do interior da valvula inferior.
- **5.** Com o tubo (73) preso a uma morsa, desenroscar o tubo (95). (74)x2, (91), (92). Retirar o anel de segurança (87) da valvula (91) e substituir os componentes (88), (89) e (90) por novos.
- **6.** Aproveitando o serrilhado, desenroscar o componente (81) e substitui as juntas (82)x2 e (83) por novas.
- **7.** Voltar a montar tudo na ordem inversa, substituindo todas as peças das juntas metalicas (72) e (74).

NOTA: As juntas novas devem ser substituidas todas juntas.

Cleaning or replacing the lowers valves / Limpieza o sustitución de válvulas de bajos / Nettoyage ou remplacement des soupapes basses / Limpeza ou substituição das válvulas inferiores

ΕN

- 1. Disassembling the lowers as described previously, the fluid valves can be easily accessed.
- 2. Lower valve: parts from (86) to (92). kit 534401.
- **3**. Upper valve: parts from (76) to (80). Kit 534402.

NOTE: to unscrew the upper valve (80), secure it in a vise and unscrew the rod (75) by grabbing it in the pin (70) area in order to avoid damaging the quality of the surface intended for sealing.

FR

- **1**. En démontant les bas comme on l'adécrit antérieurement, on peut accéder facilement aux soupapes basses.
- 2. Soupape inférieure: composants du (86) au (92). Kit 534401.
- **3**. Soupape supérieure : composants du (76) au (80). Kit 534402. **NOTE:** pour dévisser la soupape supérieure (80), la fixer avec une

NOTE: pour dévisser la soupape supérieure (80), la fixer avec une pince manuelle et dévisser le piston de haute pression (75) en saisissant par la zone de la goupille (70) pour ne pas endommager la qualité de la surface destinée au frein filet.

16 853 804 R. 06/15

ES

- **1**. Desmontando los bajos según lo descrito en el apartado anterior se puede acceder fácilmente a las válvulas de los bajos.
- 2. Válvula inferior: componentes del (86) al (92). Kit 534401.
- 3. Válvula superior: componentes del (76) al (80). Kit 534402.

NOTA: para desenroscar la válvula superior (80), fíjela en una mordaza y desenrosque el pistón de alta presión (75) agarrando por la zona del pasador (70) para no dañar la calidad superficial destinada al sellado.

PT

- 1. Separar o motor de ar das partes inferiores.
- **2.** Fazer a limpeza da valvula inferior ou substituir a valvula inferior (86-92), em caso de estar danificada.
- **3.** Limpar a valvula superior ou fazer a troca da valvula (76-80) se houver danos na peça.

NOTA: Prender a propulsora em uma morsa e desrosquear a valvula superior (80), retirando o pistao de alta pressao (75), retirando o pino (70) para não danificar a qualidade da superficie destinada a vedação.

SAMOA Industrial, S.A. · Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 · Gijón · Spain · Tel.: +34 985 381 488 · www.samoaindustrial.com

EN ES

	Repair kit / Kit de reparación				
Part. No. / Cód.	Description	Descripción	Ind. pos.		
534400	Lower seals kit	Kit juntas bajos	52, 2x54, 55, 57, 72, 4x74, 2x82, 83, 88, 89, 90		
534401	Lower valve kit	Kit válvula inferior	86, 87, 88, 89, 90, 91, 92		
534402	Upper valve kit	Kit válvula superior	76, 77, 78, 79, 80		
539002	Air motor seals kit	Kit juntas motor aire	6, 7, 3x8, 10, 44		
539005	Exhaust muffler kit	Kit silenciador	16, 17, 4x24, 25, 4x26, 4x27, 28, 29, 2x30, 31		
539006	Spool + seals kit	Kit corredera + juntas	5x18, 19, 20		

EN ES

	T =	Parts available separately / Piezas d		1
POS	Part. No. / Cód.	Description	Descripción	Cant
1	950701	Eye bolt	Cáncamo	1
2	940336	Screw	Tornillo	4
3	753104	Top cover	Tapa superior	1
4	853400	Pilot sleeve	Tapón inversor	1
5	853401	Sensor nut	Casquillo sensor	1
6	946007	O-ring	Junta tórica	1
7	853600	Back-up ring	Aro apoyo	1
8	946068	O-ring	Junta tórica	3
9	853601	Pilot valve	Casquillo piloto	1
10	946037	O-ring	Junta tórica	1
11	369900	"xxxxx0" pumps: 1/2" BSP-F adapter	Bombas "xxxxx0": adaptador 1/2" BSP-H	
11	853444	"xxxxx1" pumps: 1/2" NPT-F adapter	Bombas "xxxxx1": adaptador 1/2" NPT-H	1
12	946607	Bonded seal	Junta metaloplástica	1
13	753103	Air motor body	Cuerpo motor de aire	1
14	946712	O-ring	Junta tórica	3
15	853446	Air distributing sleeve	Camisa corredera	1
16	946071	O-ring	Junta tórica	2
17	945728	Plug	Tapón	1
18	853503	Distributor seal	Junta corredera	5
19	853604	Distributor spool	Corredera	1
20	946022	O-ring	Junta tórica	1
21	950033	Spool bumper	Amortiguador corredera	1
22	946117	O-ring	Junta tórica	1
23	753105	Distributor stopper	Tope corredera	1
24	940921	Screw	Tornillo	8
25	753107	Exhaust muffler body	Cuerpo silenciador	1
26	942205	Spring washer	Arandela muelle	4
27	940388	Screw	Tornillo	4
28	753203	Exhaust muffler deflector	Deflector silenciador	1
29	753106	Exhaust muffler stopper	Tapa silenciador	1
30	853608	Side felt	Tapa fieltro	2
31	853607	Central felt	Fieltro central	1
32	853602	Motor washer	Arandela motor	1
33	946054	O-ring	Junta tórica	4
34	946018	O-ring	Junta tórica	1
35	853500	Motor seal	Junta conformada motor	1
36	753102	Upper bridle	Brida superior	1
37	940330	Screw	Tornillo	5
38	946709	O-ring	Junta tórica	2
39	946017	O-ring	Junta tórica	2
40	853402	Sensor rod	Vástago sensor	1
41	853501	Air piston bumper	Amortiguador émbolo	1

EN ES

LIT [23]				
42	853403	Air piston nut	Cierre émbolo aire	1
43	946131	O-ring	Junta tórica	1
44	946710	O-ring	Junta tórica	1
45	853447	Air piston	Émbolo aire	1
46	946015	O-ring	Junta tórica	1
47	853612	Air piston washer	Arandela émbolo aire	1
48	853404	Sensor spoke	Varilla tope inversor	1
49	853415	Air motor rod	Vástago motor	1
50	853101	Air motor cylinder	Cilindro de aire	1
51	853416	Scraper nut	Tuerca del rascador	1
52	946572	Scraper	Rascador	1
53	853418	Scraper washer	Arandela del rascador	1
54	946101	HP seal	Junta alta presión	2
55	946208	Slide ring	Aro quía	1
56	853419	Hp seals gasket	Portajuntas alta presión	1
57	946081	O-ring	Junta tórica	1
		Lower bridle	·	+
58 59	753100 853606	Handle	Brida inferior Asa	2
60		1 1 1		+
	940321	Screw	Tornillo	4
61	942008	Washer	Arandela	4
62	942208	Spring washer	Arandela muelle	4
63	940337	Screw	Tornillo	4
64	946197	O-ring	Junta tórica	1
65	940370	Screw	Tornillo	1
66	945100	Plug	Tapón	1
67	946601	Bonded seal	Junta metaloplástica	1
68	940340	Screw	Tornillo	4
69	753002	Pump body	Cuerpo salida	1
70	943041	Elastic pin	Pasador elástico	3
71	853420	xxxx1x pumps: long connecting rod	Bombas xxxx1x: varilla de conexión larga	1
71	853440	xxxx2x pumps: short connecting rod	Bombas xxxx2x: varilla de conexión corta	'
72	942036	Metallic seal	Junta metálica	1
73	853428	xxxx1x pumps: long upper tube	Bombas xxxx1x: tubo superior largo	1
/3	853441	xxxx2x pumps: short upper tube	Bombas xxxx2x: tubo superior corto	'
74	942033	Metallic seal	Junta metálica	4
75	853421	HP piston	Pistón alta presión	1
76	943806	key	Chaveta	1
77	944010	Ball	Bola	1
78	853422	Spacer	Espaciador	1
79	942013	Metallic seal	Junta metálica	1
80	853432	Upper valve body	Cuerpo válvula superior	1
81	853429	Barrel	Camisa pistón	1
82	946209	Slide ring	Aro guía	2
83	946802	HP seal	Junta alta presión	1
84	853430	Central tube	Tubo intermedio	1
85	853423	Primer rod	Varilla cebador	1
86	853424	Valve stop	Tope válvula	1
87	942717	V-clip	Circlip tipo V	1
88	853611	Valve washer	Arandela válvula	1
89			Arandeia vaivuia Aro guía	1
90	946207	Slide ring	3	+
	946800	HP seal	Junta alta presión	1
91	853425	Lower valve body	Cuerpo válvula inferior	1
92	853426	Lower valve base	Base válvula inferior	1
93	853427	Shovel	Cebador	1
94	941106	Nut	Tuerca	1
95	853431	Lower tube	Tubo inferior	1
96	853443	"xxxxx0" Pumps: 1/2" BSP-F adapter	Bombas "xxxxx0": adaptador 1/2" BSP-H	1


	Kits				
Réf. / Cód.	Description	Descrição	Ind. pos.		
534400	Kit joints bas	Conjunto da válvula inferior – BSP	52, 2x54, 55, 57, 72, 4x74, 2x82, 83, 88, 89, 90		
534401	Kit soupape inférieure	Conjunto das juntas inferiores	86, 87, 88, 89, 90, 91, 92		
534402	Kit soupape supérieure	Conjunto da válvula superior	76, 77, 78, 79, 80		
539002	Kit joints moteur air	Conjunto das juntas do motor de ar	6, 7, 3x8, 10, 44		
539005	Kit silencieux d´échappement	Conjunto do silenciador	16, 17, 4x24, 25, 4x26, 4x27, 28, 29, 2x30, 3		
539006	Kit distributeur + joints	Conjunto da haste com as vedações	5x18, 19, 20		


DOS	Dág / Cád	Pièces de rechange / Peças		C
POS	Réf. / Cód.	Description	Descrição	Cant
1	950701 940336	Anneau de levage Vis	Alça Parafuso da tampa da cabeça	1
3	753104		1 2	1
4	853400	Caput supérieur	Tampa da cabeça Tampa do inversor	1
5	853401	Capuchon inverseur Écrou du capteur	Retentor do inversor	1
6	946007	Joint torique	O-ring	1
7	853600	Bague d'appui	Anel de apoio	1
8	946068	Joint torique	O-ring	3
9	853601	Vanne de contrôle	Válvula piloto	1
10	946037		O-ring	1
10	369900	Joint torique	3	
11	853444	Pompes xxxxx0: adaptateur 1/2" BSP-F Pompes xxxxx1: adaptateur 1/2" NPT-F	Propulsora xxxxx0: Adaptador 1/2" BSP Propulsora xxxxx1: Adaptador 1/2" NPT	1
12	946607		'	1
12		Joint métaloplastique	Vedação do adaptador	+
	753103	Corps du moteur Air	Corpo do motor de ar O-ring	1
14	946712 853446	Joint torique		3
15		Douille de distribution d'air	Capa do Distribuidor de ar	1
16	946071	Joint torique	O-ring	2
17	945728	Bouchon	Tampa	1 7
18	853503	Joint du distributeur	Vedação do distribuidor de ar	5
19	853604	Distributeur à tiroir	Eixo do distribuidor de ar	1
20	946022	Joint torique	O-ring	1
21	950033	Amortisseur tiroir	Amortecedor do eixo do distribuidor de ar	1
22	946117	Joint torique	O-ring	1
23	753105	Butée tiroir	Tampa do distribuidor de ar	1
24	940921	Vis	Parafuso	8
25	753107	Corps de silencieux	Corpo do silenciador	1
26	942205	Rondelle à ressort	Arruela elástica	4
27	940388	Vis	Parafuso	4
28	753203	Déflecteur du silencieux	Desvio do silenciador	1
29	753106	Couvercle du silencieux	Tampa do silenciador	1
30	853608	Feutre latéral	Tampa do feltro	2
31	853607	Feutre central	Feltro central	1
32	853602	Rondelle moteur	Arruela do motor	1
33	946054	Joint torique	O-ring	4
34	946018	Joint torique	O-ring	1
35	853500	Joint de moteur	Vedação do motor	1
36	753102	Bride supérieure	Tampa de parada superior	1
37	940330	Vis	Parafuso	5
38	946709	Joint torique	O-ring	2
39	946017	Joint torique	O-ring	2
40	853402	Tige du capteur	Haste do sensor	1

FR PT

41	052504	Amorticcour du mistam d'aim	Embala da nistão do as	1
41	853501	Amortisseur du piston d'air	Embolo do pistão de ar	1
42	853403	Écrou du piston d'air	Porca do pistão de ar	1
43	946131	Joint torique	O-ring	1
44	946710	Joint torique	O-ring Pistão de ar	1
45	853447	Piston d'air		1
46	946015	Joint torique	O-ring	1
47	853612	Rondelle piston d´air	Arruela do pistão de ar	1
48	853404	Tige de butée d'inverseur	Vareta superior do inversor	1
49	853415	Tige du moteur d'air	Haste do motor de ar	1
50	853101	Cylindre du moteur d'air	Cilindro do motor de aire	1
51	853416	Ecrou	Porca do rapador	1
52	946572	Grattoir	Raspador	1
53	853418	Rondelle du grattoir	Arruela do raspador	1
54	946101	Joint haute pression	Junta de alta pressão	2
55	946208	Bague de guidage	Anel deslizante	1
56	853419	Portejoints haute pression	Junta de alta pressão	1
57	946081	Joint torique	O-ring	1
58	753100	Bride inférieure	Tampa da parada inferior	1
59	853606	Poignée	Alças laterais	2
60	940321	Vis	Parafuso	4
61	942008	Rondelle	Arruela	4
62	942208	Rondelle ressort	Arruela elástica	4
63	940337	Vis	Parafuso	4
64	946197	Joint torique	O-ring	1
65	940370	Vis	Parafuso	1
66	945100	Bouchon	Tampa	1
67	946601	Joint métaloplastique	Vedação de ligamento	1
68	940340	Vis	Parafuso	4
69	753002	Corps sortie	Corpo de saída	1
70	943041	Goupille élastique	Pino elástico	3
71	853420	Pompes xxxx1x: tige de conexion longue	Propulsora xxxx1x: vareta de conexão larga	1
71	853440	Pompes xxxx2x: tige de conexion courte	Propulsora xxxx2x: vareta de conexão corta	1
72	942036	Joint métalique	Vedação de metal	1
70	853428	Pompes xxxx1x: tube supérieur long	Propulsora xxxx1x: tubo superior largo	1
73	853441	Pompes xxxx2x: tube supérieur court	Propulsora xxxx2x: tubo superior corto	1
74	942033	Joint métalique	Junta metalica	4
75	853421	Piston haute pression	Piston de alta pressão	1
76	943806	Clavette	Chave	1
77	944010	Bille	Esfera	1
78	853422	Espaceur	Espaçador	1
79	942013	Joint métalique	Junta metalica	1
80	853432	Corps de clapet supérieur	Corpo da valvula superior	1
81	853429	Chemise piston	Capa do piston	1
82	946209	Bague de guidage	Anel deslizante	2
83	946802	Joint haute pression	Junta de alta pressão	1
84	853430	Tube central	Tubo central	<u>·</u> 1
01	853423	Tige amorceur	Haste da escorva	<u>.</u> 1
85			Tampa	1
85 86	853424	l Butée valve		
86	853424 942717	Butée valve Circlip type V	·	
86 87	942717	Circlip type V	Anel de segurança V	1
86 87 88	942717 853611	Circlip type V Rondelle valve	Anel de segurança V Arruela	1
86 87 88 89	942717 853611 946207	Circlip type V Rondelle valve Bague guidage	Anel de segurança V Arruela Anel deslizante	1 1 1
86 87 88 89 90	942717 853611 946207 946800	Circlip type V Rondelle valve Bague guidage Joint haute pression	Anel de segurança V Arruela Anel deslizante Junta de alta pressão	1 1 1 1
86 87 88 89 90	942717 853611 946207 946800 853425	Circlip type V Rondelle valve Bague guidage Joint haute pression Corps de clapet inférieur	Anel de segurança V Arruela Anel deslizante Junta de alta pressão Corpo valvula inferior	1 1 1 1
86 87 88 89 90 91	942717 853611 946207 946800 853425 853426	Circlip type V Rondelle valve Bague guidage Joint haute pression Corps de clapet inférieur Base clapet inférieur	Anel de segurança V Arruela Anel deslizante Junta de alta pressão Corpo valvula inferior Base valvula inferior	1 1 1 1 1
86 87 88 89 90 91 92 93	942717 853611 946207 946800 853425 853426 853427	Circlip type V Rondelle valve Bague guidage Joint haute pression Corps de clapet inférieur Base clapet inférieur Amorceur	Anel de segurança V Arruela Anel deslizante Junta de alta pressão Corpo valvula inferior Base valvula inferior Escorva	1 1 1 1 1 1
86 87 88 89 90 91	942717 853611 946207 946800 853425 853426	Circlip type V Rondelle valve Bague guidage Joint haute pression Corps de clapet inférieur Base clapet inférieur	Anel de segurança V Arruela Anel deslizante Junta de alta pressão Corpo valvula inferior Base valvula inferior	1 1 1 1 1 1

20 853 804 R. 06/15






		531410/531420	531411/531421
Maximum air pressure	Presión de aire máxima	14 bar (200 psi)	
Minimum air pressure	Presión de aire mínima	2 bar (29 psi)	
Maximum delivery	Caudal máximo	11 kg/min @ 7 bar (24 lb/min @ 100 psi)	
Air inlet thread	Rosca entrada aire	1/2" BSP	1/2" NPT
Fluid outlet thread	Rosca salida fluido	1/2" BSP	1/2" NPT
Air piston diameter	Diámetro pistón de aire	115 mm (4.5")	
Stroke	Carrera	100 mm (4")	
Weight	Peso	25 kg (55 lb)	

FR PT


		531410/531420	531411/531421
Pression d'air maxi	Pressão máxima de ar	14 bar (200 psi)	
Pression d'air mini	Pressão mínima de ar	2 bar (29 psi)	
Débit maxi	Vazão máxima	11 kg/min @ 7 bar (24 lb/min @ 100 psi)	
Filetage en entrée d'air	Conexão de entrada de ar	1/2" BSP	1/2" NPT
Filetage en sortie fluide	Conexão de saída de fluido	1/2" BSP	1/2" NPT
Diamètre du piston d'air	Diâmetro do pistão de ar	115 mm (4.5")	
Course	Impulso	100 mm (4")	
Poids	Peso	25 kg (55 lb)	

Cycles/min. Ciclos/min. Clycles/min. Ciclos/minuto




Flow / Caudal / Débit / Vazão

Air consumption Consumo de aire Consommation d'air Consumo de ar



4xM10 holes / agujeros / orifices / Furos Ø112 mm hole pattern / patrón de agujeros / gabarit de perçage / Furos padrão



MODEL	A (mm)	B (mm)
531410/531411	855	1357
531420/531421	650	1152

MODEL	C, D	E	
531410/531420	1/2" BSP-F	1 / 4" DCD F	
531411/531421	1/2" NPT-F	- 1/4" BSP-F	

EC conformity declaration / Declaration CE de conformidad Déclaration CE de conformité / EG-Konformitätserklärung / Declaração de Conformidade

ΕN

SAMOA INDUSTRIAL, S.A., Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 - Gijón - Spain, declares that this product conforms with the EU Directive:

2006/42/EC

ES

SAMOA INDUSTRIAL, S.A., Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 - Gijón - España, declara que este producto cumple con la Directiva de la Unión Europea:

2006/42/CE

FR

SAMOA INDUSTRIAL, S.A., Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 - Gijón - Espagne, déclare que ce produit est conforme à la directive de l'Union Européenne:

2006/42/CE

DE

SAMOA INDUSTRIAL, S.A., Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 - Gijón - Spanien, bestätigt hiermit, dass dieses Produkt der EG-Richtlinie(n):

2006/42/EG

entspricht.

PT

SAMOA INDUSTRIAL, S.A., Pol. Ind. Porceyo, I-14 · Camino del Fontán, 831 · 33392 - Gijón - Espanha, declara que o produto cumpre as diretrizes da União Europeia:

2006/42/EG

For SAMOA INDUSTRIAL, S.A. Por SAMOA INDUSTRIAL, S.A. Pour SAMOA INDUSTRIAL, S.A. Für SAMOA INDUSTRIAL, S.A. Por SAMOA INDUSTRIAL, S.A.



Pedro E. Prallong Álvarez

Production Director Director de Producción Directeur de Production Produktionsleiter Diretor de Produção